



Main table with columns for Model, Pressure (Bar/psi), Size, and Manufacturer. Includes sections for AUDI, BMW, CADILLAC, CITROEN, DODGE, FIAT, FORD, JEEP, LADA, MERCEDES-BENZ, MINI, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, Renault, SKODA, VOLKSWAGEN, and VOLVO.

1 Не наносите смазку на боковую поверхность контактной поверхности 2 Нанесите смазку на поверхность контактной поверхности в центре центрального отверстия диска 3 Нанесите смазку на поверхность контактной поверхности ступицы и центральному отверстию диска, а также на коническую поверхность посадка болтов. Не наносите смазку на резьбу болтов. 4 Нанесите немного консистивной смазки на центральную часть диска. Не наносите смазку на болты 5 Ставьте диски на стальные ступицы, чтобы избежать контакта с резиной, затем затяните болты динамометрированным моментом 6 Нанесите смазку на поверхность контактной ступицы и центральному отверстию диска. Болты без смазки шайбы, нанесите смазку на резьбу и на коническую поверхность посадка болтов. Не наносите смазку на коническую поверхность. Болты с коническими шайбами, нанесите смазку на резьбу и контактную поверхность конических шайб. Не наносите смазку на коническую посадку. 7 VIN 455172. Лето/осенние диски - 150 НМ. Стальные диски - 180 НМ. VIN 455174. Лето/осенние диски - 180 НМ. Переходные диски - 180 НМ. Стальные диски - 200 НМ. Информация, представленная на плакате, может содержать неточности, оспариваемые и/или измененные. Компания Rossvik не несет ответственности за ошибки, дефекты, потери, слухи, утраты или любые другие последствия использования информации. Россия, г. Аграрный, 414013, в/л 3 тел./факс: +7(512) 484-162, 8-800-550-19-33 e-mail: info@rossvik.ru, www.rossvik.ru